

IGNEO-E használati utasítás

Bevezetés

Kérem őrizze meg a használati útmutatót esetleges későbbi felhasználásra. Olvassa el az útmutatót figyelmesen használat előtt !
Ez egy termosztát vezérelt elektromos hőlégfúvó. A meleget egy ventilátor fújja le a fűtött felületről. Alkalmos kisebb zárt terek fűtésére. A termosztát a beállított hőmérsékleten kikapcsolja a készülék fűtését. Figyelem ! A termosztát a motor működését nem állítja le, ez megakadályozza a készülék túlmelegedését.
Első használat során egy rövid ideig esetleg minimális füstölés tapasztalható, ez normális jelenség. A készülék bizonyos elemei saválló acélból készülnek. A gyártási eljárás során az acél felületére kerül olaj ég le az első bekapcsolást követően.

Általános műszaki jellemzők

	IGNEO-E
A készülék hőterhelése:	3000 W
Áramfelvétel:	13,04 A
Szükséges biztosíték:	15 A
Fokozatok:	1,5kW/3kW
Hőmérséklet határok	0-40 °C
Készülék súlya:	6,9 kg
Elektromos csatlakozás:	AC 220V-240V, 50 Hz
Méret:	315X330X400
Légszállítás:	
Elektromos védelem:	IPX4


CE típusanújítvány azonosító:

Ház anyaga: porfestett acél

A készüléket 1,3 m hosszú csatlakozó kábellel és földelt villásdugóval szállítjuk.




A hőlégfúvó sematikus ábrája



Használati figyelmeztetések !

Használat előtt olvassa el az útmutatót !

Az útmutató be nem tartása elektromos áramütéshez, égési sérüléshez, tűzkárhoz vezethet !

1. Üzem közben soha ne takarja le a hűtőventilátort ! Ellenkező esetben a készülék túlmelegedhet. 
2. A készülék nem használható kültéren, illetve magas páratartalmú helyiségekben (pl fürdőszoba).
3. Üzem közben a készülék felmelegedhet, ezért tartsa távol gyúlékony anyagoktól. (Pl. Fűggöny)
4. Ne kapcsoltsa a készüléket időzítővel vagy más berendezéssel mely automatikusan le és felkapcsolja a hálózati tápfeszültséget !
5. Tilos használni aeroszolokat, üzemelő vagy éppen kikapcsolt készülék közelében !
6. Tilos éghető anyagú folyadékok vagy gázok mellett használni a készüléket !
7. Hosszabbítókábel használata során ügyeljen arra, hogy a kábel a lehető legrövidebb legyen és legyen teljesen letekerve!
8. A magas áramfelvétel miatt kerülje, hogy ugyanarról a csatlakozóról más villamos berendezések is üzemeljenek.
9. Tilos használni tusoló, kád, medence közvetlen közelében !
10. A csatlakozó kábel sérülése esetén forduljon szakképzett szerelőhöz !
11. Gyermek, állatok elől elzárva tartandó !
12. Huzamosabb használaton kívüli állapot esetén húzza ki a készüléket a csatlakozó aljzatból ! Mindig a dugaszoló villánál fogva, a dugaszoló aljzatot ellentartva húzza ki a kábelt a hálózathoz.
13. Tartsa távol a ventilátort könnyen mozgó berendezési tárgyaktól, melyek a ventilátor működését blokkolhatják vagy akadályozhatják (pl függöny)
14. Vizes kézzel ne csatlakoztassa a kábelt a hálózathoz ! Nedves kábelt szintén ne csatlakoztasson !
15. Elektromos berendezések hulladékként történő kezelése külön eljárást igényel ami évenként esetleg változhat. Kérem tájékozódjon az aktuális jogszabályokról.
16. Csak olyan személyek használhatják a készüléket akik tisztában vannak a felsorolt veszélyekkel, illetve elsajátították a készülék kezelését.
17. Üzem közben vagy közvetlenül üzemelést követően a készülék egyes felületei felmelegedhetnek, ami égési sérülésekhez vezethet ! (Gyermekek jelenléte esetén külön körültekintést igényel)
18. Erősen mozgáskorlátozott emberek esetleg csak segítséggel tudják a készüléket használni !

Használat

1. A készüléket állítsa sík felületre és irányítsa enyhén felfelé (a készülék oldalán lévő beállító csavarral) . Tartsa távol nedves és gyúlékony anyagoktól.
2. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
3. Állítsa be a termosztátot a kívánt hőmérsékletre. Max beállítható hőmérséklet 40 °C
4. Kapcsolja be a készüléket 1500W vagy 3000W fűtés üzemmódra. A fűtés kikapcsol ha a levegő hőmérséklet elérte a termosztát által beállított értéket. A ventilátor mindig üzemel.
Figyelem !!! :A fűtőszál nem melegszik fel izzásig, mert a ventilátor lehűti a felületet. Ezáltal a készülék élettartama jelentősen megnő.
5. Hőmérséklet csökkenés esetén a termosztát ismét bekapcsolja a fűtést. A fenti elvek alapján a helyiség hőmérsékletét a termosztát egyenletes értéken tartja.
6. Kikapcsolás előtt állítsa a készüléket "Csak ventilátor" üzemmódra és a készüléket néhány percig így járattva hűtse le a felmelegedett alkatrészeket.
7. Ha a készüléket kikapcsolja, de a felületi hőmérséklet 45 °C-nál melegebb, a ventilátor továbbra is üzemelni fog, míg a készüléket le nem hűti kb. 40 °C körüli hőmérsékletre.
8. Használatot követően válassza le a készüléket a hálózatról.

Tisztítás, karbantartás

1. Tisztítást megelőzően húzza ki a kábelt a hálózathoz és várja meg míg a készülék lehűl.
2. Használjon enyhén mosószeres langyos vizet és puha rongyot.
3. Tisztítást követően száraz ronggyal törölje tisztára a készüléket.
4. Ne kerüljön víz a készülék belső alkatrészeibe! Ne használjon fröccsenő vizet! Ne takarítsa a készüléket gázolajjal, vagy más maró vagy tűzveszélyes anyaggal! A kábelt és a csatlakozó dugót tartsa tisztán.
5. Használatot követően várja meg míg a készülék lehűl, majd tegye száraz szellőztetett helyre, lehetőleg tárolózacskóba.