

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### teraszmelegítő készülékhez

#### FIGYELEM

Kérjük, alkalmazás előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat :

- Beltérben ne használjuk a készüléket.
- Járművön, illetve hajón történő alkalmazása nem megengedett.
- A készüléket a szerelési-használati utasítás pontos betartásával helyezze üzembe, ill. üzemeltesse.
- A készülék javítását csakis arra kiképzett személy végezheti.
- Helytelen beszerelés, illetve beállítás személyi sérüléseket vagy egyéb károsodásokat okozhat.
- A készüléken történő bármilyen változtatás tilos.
- Soha ne használjunk másfajta PB gázos nyomáscsökkentőt( reduktort) mint amit a gyártó ajánl !
- Benzint, vagy egyéb gyúlékony anyagot ne tartsunk a készülék közelében.
- A helyes gázbekötést, a tömlőt, a regulátort, a jelzőlámpát és az égőfejet egy arra kiképzett személynek évente rendszeresen le kell ellenőriznie.
- A szivárgástesztet szappannal végezzük el. Soha ne használjunk nyílt lángot a szivárgás ellenőrzésére!
- Ne használjuk a készüléket, amíg minden csatlakozást nem ellenőriztünk.
- Azonnal zárjuk le a gázszelepet, ha gázszagot érzünk !
- Működés közben ne mozgassuk a készüléket.
- Elzárás után is csak akkor mozgassuk a készüléket, ha már kihűlt.
- A hővető, lángszűrő, vagy vezérlőegység befestése tilos.
- A vezérlőegységet, az égőfejet tisztán kell tartani.  
Rendszeres tisztítás mindenképpen szükséges.
- A gáztartályt zárjuk el, ha a készüléket nem használjuk.
- *Ha bármelyik alábbi tényezőt tapasztaljuk, azonnal ellenőrizzük le a készüléket:*
  - A készülék nem melegszik
  - Az égőfej erősen durranó hangot ad
  - Gázszag érzékelése és nagy, sárga láng az égőfejben
- A gáz regulátor /tömlő összeállítás a gyalogos forgalomtól távol eső helyen történjék.
- A készülék közelében tartózkodó gyermekeket fokozottan ellenőrizzük !
- Semmiféle gyúlékony anyagot vagy ruhát ne akasszunk rá a készülékre !

#### A TERASZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE

- A készülék kizárólag szabadtéri használatra alkalmas. Mindig győződjünk meg arról, hogy a helyes szellőzés biztosítva legyen!
- Az éghető anyagok távolsága felül 50 cm, oldalt pedig minimum 65 cm legyen a készüléktől.
- A készüléket szilárd talajra helyezzük.
- Soha ne üzemeltessük a teraszfűtőt robbanásveszélyes anyagok környezetében !
- Hogy a készüléket védjük az erős szélről, csavarokkal erősítsük a talajhoz.

## ELŐÍRÁSOK A GÁZ HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN

- Csakis palackos propánbután gázt használjunk !
- A nyomásszabályozót és a tömlőt a helyi rendelkezéseknek megfelelően szereljük be.
- Az üzembeállítás szintén ennek megfelelően kell elvégezni .
- A behorpadt vagy sérült gáztartály veszélyes lehet, és ezt a gázellátónak mindenképpen ellenőriznie kell. Soha ne használjunk gáztartályt sérült szeleppel !
- Soha ne csatlakoztassunk nem szabványos gáztartályt a készülékhez.

## SZIVÁRGÁS TESZT

A szállított készülékeken a gáz -szivárgásteszt gyárilag el van végezve. A szállítás során esetlegesen bekövetkező helytelen kezelés miatt a tökéletes gázzárást az üzembe helyezés során mégis le kell ellenőrizni.

- \* Készítsünk szappanoldatot egy rész víz, egy rész szappan segítségével.  
A szappanoldat alkalmazható spray-vel, kefével vagy ronggyal.  
A szappanbuborékok jelezni fogják, hol szivárog a gáz.
- \* A készülék ellenőrzését tele gázpalackkal kell elvégezni.
- \* Győződjünk meg róla, hogy a szabályozó szelep OFF ( kikapcsolt) pozícióban van.
- \* Fordítsuk a gázszelepet ON ( bekapcsolt) pozícióba
- \* Szivárgás esetén zárjuk el a gázt. Erősítsük meg a szerelvényt a szivárgás helyén, majd ezután újra nyissuk meg a gázt és ellenőrizzük.
- \* Soha ne dohányozzunk a teszt elvégzése közben !

## MŰKÖDÉS ÉS TÁROLÁS

### A készülék üzembe helyezése:

1. Nyissuk ki teljesen a gázpalack szelepét.
2. Nyomjuk meg és fordítsuk el az állítógombot a PILOT pozícióba ( az óramutató járásával megegyező irányba , 90 ° –ig )
3. Nyomjuk be az állítógombot és tartjuk 30 másodpercig lenyomva. Eközben nyomjuk meg a „piezzo” gyújtógombot néhányszor, amíg az őrláng megjelenik.  
Engedjük el az állítógombot, az őrláng most ég.

### Figyelem:

- Amikor új gáztartályt csatlakoztatunk, legalább egy perccig hagyjuk a levegőt a gázcsőben átfúvatni.
  - \* Az őrláng begyújtásakor győződjünk meg arról, hogy a beállító gomb folyamatosan lenyomva maradjon addig, ameddig a gyújtógombot nyomjuk.  
Ha az őrláng ég, a gombot elengedhetjük.
  - \* Ha az őrláng nem ég, ismételjük meg a fentieket.
4. Miután begyújtottuk az őrlángot, fordítsuk az állítógombot minimum pozícióba, és hagyjuk 5 percig vagy tovább is, mielőtt beállítjuk a kívánt hőmérsékletet.

## A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

1. Fordítsuk az állítógombot a PILOT pozícióba.
2. Nyomjuk és tegyük az állítógombot OFF helyzetbe.
3. Zárjuk el teljesen a gázpalackot.

### Raktározás

1. Használat után, illetve bármilyen üzemzavar esetén mindig zárjuk el a PB palack gázszelepét .
2. Távolítsuk el a nyomásszabályozót és a tömlőt.
3. Ellenőrizzük a gázszelep –tömítettségét. Ha bármilyen sérülés lenne a PB palackon, cseréltessük ki a gázellátóval.
4. Soha ne tároljuk a PB gázpalackot pincében, illetve olyan helyen, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés.

## TISZTÍTÁS – KARBANTARTÁS

- Tisztításhoz használjunk puha, nedves rongyot. Semmiféle erős hatású tisztítószeret ne használjunk !
- Távolítsuk el a hulladékreszecskeket az égőfejből
- Takarjuk le az égőfejet, ha a készülék nincs használatban, mert bogarak, pókok eldugaszolhatják az őrláng fűvókáját !

## A KÉSZÜLÉK FŐBB JELLEMZŐI

- hordozható , a rászerezelt gördítő kerék segítségével
- burkolat : porszórásos eljárással festett, vagy rozsdamentes acélból készült
- a gáztömlő csatlakozásai fém –erősítéssel készültek.
- Rozsdamentes acél lángszűrő

## MŰSZAKI LEÍRÁS

- *kizárólag külső használatra alkalmazható*
- *csakis propán -bután gázzal használható*
- *Maximális teljesítmény: 13 KW*
- *Minimum teljesítmény: 5 KW*
- *Fogyasztás : 450 g/óra - 870 g/ óra*
- *Súly: fém / porszórásos típus: 20,5 kg*  
*rozsdamentes acél: 17,5 kg*
- *Magasság: 224 cm*

**2015.05.15.**