

Magyar

1	Fontos információk.....	45
2	Rendeltetésszerű használat.....	45
3	Az első használat előtt.....	45
4	Üzemeltetés.....	46
5	Tisztítás és karbantartás.....	46
6	Tárolás.....	46
7	Ártalmatlanítás.....	47
8	Szavatosság.....	47

1 Fontos információk

A termék mindenkoris szakszerű telepítése, használata és karbantartása érdekében kérjük figyelmesen olvassa el az ebben a termék kézikönyvben található utasításokat, irányelveket és figyelmeztetéseket, valamint mindig tartsa be ezeket. Ezt az útmutatót a termék közelében KELL tartani.

A termék használatba vételével Ön kijelenti hogy figyelmesen elolvasta az összes utasítást, irányelvet és figyelmeztetést, valamint megértette és elfogadja az itt leírt szerződési feltételeket. Ön elfogadja, hogy kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra és a jelen termék kézikönyvben leírt útmutatásoknak, irányelveknek és figyelmeztetéseknek, valamint a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően használja ezt a terméket. Az itt leírt utasítások és figyelmeztetések elolvasásának és betartásának elmulasztása saját és mások sérüléséhez, a termék vagy a közelben található más anyagi javak károsodásához vezethet. Ez a termék kézikönyv és a benne található utasítások, irányelvek és figyelmeztetések, valamint a kapcsolódó dokumentációk módosulhatnak és frissülhetnek. Naprakész termékinformációkért látogasson el a következő honlapra: documents.dometic.com.

2 Rendeltetésszerű használat

A hűtőláda a gondosan kiválasztott, prémium minőségű anyagoknak és a fejlett kivitelezésnek köszönhetően hosszú ideig megbízható módon hidegen tartja az ételeket és az italokat. Az optimális használat érdekében kérjük, vegye figyelembe a következő információkat.

Ez a termék az itt leírt utasításoknak megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan károsodásáért, vagy sérüléséért, amelyek a következőkre vezethetők vissza:

- Helytelen karbantartás, vagy a gyártó által szállított eredeti cserealkatrészekről eltérő cserealkatrészek használata
- A termék kifejezett gyártói engedély nélküli módosítása
- Az útmutatóban leírt céloktól eltérő felhasználás

A Dometic fenntartja a termék megjelenésének és specifikációjának módosítására vonatkozó jogát.

3 Az első használat előtt

- > Belülről és kívülről meleg vízzel és kímélő tisztítószerrel tisztítsa meg a hűtőládát.

4 Üzemeltetés

Az optimális hűtési teljesítmény biztosítása érdekében tartsa be a következő útmutatásokat:

- > Mielőtt az ételeket és az italokat a hűtőládába helyezi, hűtse elő ezeket.
- > Az élelmiszerek hosszabb ideig történő hűvösen tartásához használjon további jégcsomagokat vagy jeget.
- > Jég használata esetén legalább a belső térfogat 50 % része ajánlott.
- > Ne nyissa ki a hűtőládát a szükségesnél gyakrabban.
- > Használat előtt tárolja a hűtőládát néhány órán át hűvös helyen.
- > A hűtőládát használat közben hűvös helyen / közvetlen napfénytől védve tartsa.
- > A fedelet tartsa zárva.

5 Tisztítás és karbantartás



FIGYELEM! Károsodás veszélye

A tisztításhoz ne használjon éles vagy kemény tárgyakat, dörzsölő hatású tisztítószerket, vagy fehérítőt mert ezek károsíthatják a készüléket.

- > Minden használat, illetve hosszú idejű tárolás után alaposan, meleg víz és enyhe oldószer használatával tisztítsa meg a hűtőláda belsejét. Ezután teljesen szárítsa ki a belsejét.
- > A külső felületeket rendszeresen, illetve szennyeződés esetén azonnal tisztítsa meg egy puha törölkendővel.

A cipzár kenése

A cipzárak zárórészét az optimális teljesítményük érdekében meg kell kenni. Kenje meg a cipzárat hosszú időtartamú tárolás előtt és után, illetve folyamatos használat esetén rendszeres időközönként.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- Ne vigyen fel kenőanyagot a cipzár láncára.
- Csak a mellékelt kenőanyagot vagy ahhoz hasonló terméket használjon.
- Ügyeljen rá, hogy a kenőanyag ne kerülhessen a termék felületeire vagy a ruházatára.

1. Tisztítsa meg a cipzárat.
2. Vigyen fel kis mennyiségű kenőanyagot a zárórész első és hátsó felületeire.
3. Puha törölkendővel távolítsa el a fölösleges mennyiségű kenőanyagot.

6 Tárolás

- > Amikor nem használja, tárolja zárt állapotban, száraz és tiszta helyen a hűtőládát.

7 Ártalmatlanítás



Csomagolóanyagok újrahasznosítása: A csomagolóanyagot lehetőleg a megfelelő újrahasznosítható hulladékokhoz tegye.

8 Szavatosság

A termékre a törvény szerinti szavatossági időszak érvényes. Amennyiben a termék meghibásodott, lépjen kapcsolatba a gyártó helyi képviselőjével (lásd: dometic.com/dealer) vagy a kereskedővel.

A javításhoz, illetve a garancia adminisztrációhoz a következő dokumentumokat kell mellékelnie a termék beküldésekor:

- A számla vásárlási dátummal rendelkező másolatát
- A reklamáció okát vagy a hibát tartalmazó leírást

Vegye figyelembe, hogy az önkezü javítás vagy a nem szakszerű javítás biztonsági következményekkel járhat, és érvénytelenítheti a szavatosságot.

Csak észak-amerikai régió

A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS ITT ÉRHEŐ EL: DOMETIC.COM/WARRANTY.

HA KÉRDÉSE VAN, VAGY HA A KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG EGY PÉLDÁNYÁT SZERETNÉ INGYENESEN MEGKAPNI, FORDULJON A DOMETIC SZAVATOSSÁGI OSZTÁLYÁHOZ:

DOMETIC CORPORATION

CUSTOMER SUPPORT CENTER

5155 VERDANT DRIVE

ELKHART, INDIANA 46516

1-800-544-4881 OPT 1

Ausztrália és Új-Zéland

Az Ön termékére 3 év garancia vonatkozik.

Csak Ausztrália

Áruink olyan garanciákkal érkeznek, amelyeket az Ausztrál Fogyasztói Jog révén nem lehet kizárni. Lényeges meghibásodás esetén Ön cserére, vagy visszatérítésre valamint minden egyéb ésszerűen előre látható veszteségének vagy kárának kompenzációjára jogosult. Amennyiben az áru nem elfogadható minőségű és a hiba nem éri el a lényeges meghibásodás szintjét, akkor Önnek joga van megjavíttatni, vagy kicseréltetni az árut.

Csak Új-Zéland

Ez a garancia irányelv az 1993. évi (NZ) Fogyasztói Garanciák Törvény által előírt és kötelező feltételek és garanciák hatálya alá tartozik.