

A termék mindenkor szakszerű telepítése, használata és karbantartása érdekében kérjük figyelmesen olvassa el az ebben a termék kézikönyvben található utasításokat, irányelveket és figyelmeztetéseket, valamint mindig tartsa be ezeket. Ezt az útmutatót a termék közelében KELL tartani.

A termék használatba vételével Ön kijelenti, hogy figyelmesen elolvasta az összes utasítást, irányelvet és figyelmeztetést, valamint megértette és elfogadja az itt leírt szerződési feltételeket. Ön elfogadja, hogy kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra és a jelen termék kézikönyvben leírt útmutatásoknak, irányelveknek és figyelmeztetéseknek, valamint a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően használja ezt a terméket. Az itt leírt utasítások és figyelmeztetések elolvasásának és betartásának elmulasztása saját és mások sérüléséhez, a termék vagy a közelben található más anyagi javak károsodásához vezethet. Ez a termék kézikönyv és a benne található utasítások, irányelvek és figyelmeztetések, valamint a kapcsolódó dokumentációk módosulhatnak és frissülhetnek. Naprakész termékinformációk érdekében kérjük látogasson el a következő honlapra: kampaoutdoors.com.

Tartalom

Szimbólumok magyarázata	121
Biztonsági útmutatások	121
A csomag tartalma	123
Rendeltetésszerű használat	123
Műszaki leírás	123
Üzemeltetés	124
Tisztítás és karbantartás	126
Hibakeresés	127
Szavatosság	127
Ártalmatlanítás	128
Műszaki adatok	128

Szimbólumok magyarázata



VESZÉLY!

Biztonsági útmutatás: veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okoz, ha nem kerülik el.



FIGYELMEZTETÉS!

Biztonsági útmutatás: veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem kerülik el.



VIGYÁZAT!

Biztonsági útmutatás: veszélyes helyzetet jelöl, amely könnyű vagy mérsékelt sérülést okozhat, ha nem kerülik el.



FIGYELEM!

Olyan helyzetet jelöl, amely vagyoni kárt okozhat, ha nem kerülik el.



MEGJEGYZÉS

A termék kezelésére vonatkozó kiegészítő információk.

Biztonsági útmutatások



VESZÉLY! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezet.

Áramütés miatti veszély

- Hajóknál: Ha a készüléket a elektromos hálózatról táplálja, akkor biztosítsa, hogy a hálózat rendelkezzen maradékáram megszakítóval (RCCB) vagy földelési hiba áramkör-megszakítóval (GFCI). A telepítésnek, különösen a potenciálisan nedves területeken, meg kell felelnie az összes vonatkozó telepítési előírásnak.
- Soha ne fogjon meg pusztán kézzel csupasz vezetékeket.
- Üzembe helyezés előtt ügyeljen arra, hogy a vezetékek és a dugasz száraz legyen.



FIGYELMEZTETÉS! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos, vagy halálos sérüléshez vezethet.

Áramütés miatti veszély

- Ne használja a hűtőkészüléket, ha az láthatóan megsérült.
- Ha a hűtőkészülék csatlakozókábele megsérült, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, a szervizzel vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni ezt.
- Ezen a hűtőkészüléken csak szakember végezhet javításokat. A helytelen javítások jelentős veszélyeket okozhatnak.
- A készüléket olyan aljzatba illeszse be, amely biztosítja a megfelelő csatlakozást, különösen akkor, ha a készüléket földelni kell.

Tűzveszély

- A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy ne csípje be és ne károsítsa a tápkábelt.
- Ne helyezzen el több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátsó részénél.

- A hűtőközeg körben lévő hűtőközeg erősen gyúlékony, és ha a készülék kis méretű helyiségben van, szivárgás esetén gyúlékony gázok képződhetnek.

A hűtőkör sérülése esetén:

- Tartsa távol a hűtőszekrénytől a nyílt lángokat és a lehetséges szikraforrásokat.
- Alaposan szellőztesse a helyiséget.
- Kapcsolja ki a hűtőszekrényt.

R600a hűtőközeggel üzemelő hűtőkészülékekénél:

- A hűtőkör kis mennyiségű környezetbarát, de gyúlékony hűtőközeget tartalmaz. Nem károsítja az ózonréteget és nem növeli az üvegházhatást. A kiszivárgó hűtőközeg meggyulladhat.
- A készülékházban, vagy a beépítési szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat tilos eltörleszolni.
- A leolvasztási művelet felgyorsítására ne használjon mechanikus eszközöket, vagy más anyagokat, kivéve, ha a gyártó ezt javasolja.
- Ne nyissa fel, vagy ne károsítsa a hűtőkört.
- Ne használjon elektromos készülékeket a hűtőkészülék belsejében, kivéve, ha ezeket a készülékeket a gyártó erre a célra javasolja.

Egészségkárosodás veszélye

- A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Robbanásveszély

- Tilos a hűtőkészülékben robbanékony anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó permetpalackokat tárolni.



VIGYÁZAT! Ezeknek a felhívásoknak a figyelmen kívül hagyása könnyű vagy mérsékelt sérüléshez vezethet.

Áramütés miatti veszély

- A hűtőkészülék üzembe helyezése előtt ügyeljen arra, hogy a vezeték és a dugasz száraz legyen.
- Válassza le a hűtőkészüléket az áramellátásról
 - Minden tisztítás és ápolás előtt
 - Minden használat után

Egészségkárosodás veszélye

Az élelmiszer szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be a következő útmutatásokat:

- Ellenőrizze, hogy a készülék hűtési teljesítménye megfelel-e a hűtendő élelmiszerek követelményeinek.

- Élelmiszert csak eredeti csomagolásban vagy megfelelő tárolóedényekben szabad tárolni.
- Ha hosszabb időszakokra kinyitja a hűtőkészüléket, azzal jelentősen megnövekedhet a hőmérséklet a készülék rekeszeiben.
- Tisztítsa meg rendszeresen az élelmiszerral érintkező felületeket és a hozzáférhető lefolyórendszereket.
- Ha hosszú időre üresen hagyja a készüléket:
 - Kapcsolja ki a készüléket.
 - Olvassa le a készüléket.
 - Tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket.
 - A készülék belsejében történő penészképződés érdekében hagyja nyitva a fedelet.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- Ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültségadatok megegyeznek-e a rendelkezésre álló energiaellátás adataival.
- A hűtőkészüléket kizárólag a mellékelt egyenáramú csatlakozókábellel csatlakoztassa a jármű egyenáramú aljzatához.
- Csatlakoztassa a hűtőkészüléket a váltakozó áramú csatlakozókábellel a váltakozó áramú hálózathoz.
- Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a kábelnél fogva az aljzataból.
- Mielőtt a gyorstöltő készüléket csatlakoztatja, válassza le a hűtőkészüléket és más fogyasztókat a járműakkumulátorról.
- Amikor a jármű motorját leállítja, válassza le a hűtőkészüléket a hálózatról vagy húzza ki azt. Ellenkező esetben az akkumulátor lemerülhet.
- A hűtőkészülék nem alkalmas maró hatású vagy oldószer tartalmazó anyagok szállítására.
- A hűtőkészülék szigetelése gyúlékony ciklopentánt tartalmaz, amely speciális ártalmatlanítási eljárásokat igényel. Élettartama végén megfelelő hulladékkezelő központban adja le a hűtőkészüléket.
- Ne helyezze a hűtőkészüléket nyílt láng vagy más hőforrás (fűtés, erős napsugárzás, gáztűzhely stb.) közelébe.

• **Túlmelegedés kockázata!**

- Mindig gondoskodjon arról, hogy a hűtőkészülék minden oldalánál legyen legalább 50 mm-nyi szellőzőrés. Minden olyan tárgyat tartson távol a szellőzőterülettől, amely eltorlaszolná a hűtő szerkezeti elemekhez menő légáramlatot. Ne használja vagy tárolja a hűtőkészüléket zárt rekeszekben vagy olyan területeken, ahol nincs vagy minimális a légáramlás.
- Ne töltsön folyadékokat vagy jeget a belső tályba.
 - Soha ne merítse vízbe a hűtőkészüléket.
 - Védje a hűtőkészüléket és a kábeleket a hőtől és a nedvességtől.
 - A készüléket ne tegye ki az eső hatásának.

A csomag tartalma

Mobil hűtőkészülék

Rendeltetésszerű használat

A hűtőláda élelmiszerek hűtésére alkalmas. A hűtőláda járművekben való üzemeltetésre is alkalmas. A hűtőláda járművek egyenáramú tápellátás aljzatáról vagy váltakozó áramú tápellátásról is üzemeltethető.

A hűtőláda kemping használatra is alkalmas.

Ez a hűtőláda háztartási és hasonló környezetekben, például

- üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyháiban
- vidéki vendégházakban
- hotelekben, motelekben és más lakóépület típusú környezetekben
- vendégfogadó létesítményekben
- Catering és hasonló nem kiskereskedelmi felhasználási területeken alkalmazható

A hűtőláda **nem** alkalmas a következőkre:

- Korrozív, maró hatású vagy oldószert tartalmazó anyagok tárolására

Ez a hűtőláda az itt leírt utasításoknak megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Ez az útmutató olyan információkat nyújt, amelyek a hűtőláda szakszerű telepítéséhez és/vagy üzemeltetéséhez szükségesek. A hibás telepítés és/vagy a szakszerűtlen üzemeltetés vagy karbantartás elégtelen teljesítményhez és potenciálisan meghibásodáshoz vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan károsodásáért, vagy sérülésekért, amelyek a következőkre vezethetők vissza:

- Hibás összeszerelés vagy csatlakoztatás, ideértve a túlfeszültséget is
- Helytelen karbantartás, vagy a gyártó által szállított eredeti cserealkatrészekről eltérő cserealkatrészek használata
- A termék kifejezett gyártói engedély nélküli módosítása
- Az útmutatóban leírt céloktól eltérő felhasználás

A Dometic fenntartja a termék megjelenésének és specifikációjának módosítására vonatkozó jogát.

Műszaki leírás

A hűtőláda élelmiszerek hűtése és fagyasztása alkalmas.

A hűtőláda hűtési körfolyamattal és kompresszorral ellátott hűtőrendszerrel rendelkezik.

A hűtőrendszer alacsony karbantartási igényű.

A hűtőláda hordozható.

A hűtőláda váltakozó áramról vagy egyenáramról üzemeltethető.

Termoelektromos módban (12 V=== feszültséghez csatlakoztatva) a hűtőláda max. 20 °C-kal a környezeti hőmérséklet alá képes lehűteni az élelmiszert és ezen a hőmérsékleten tartani azt. Nem szükséges beállítani a hőmérsékletet. A kijelző ki van kapcsolva.

Kompresszor üzemmódban (230 V~ csatlakozás) a hűtőláda képes az árukat hűteni és hűvösen tartani, illetve -15 °C-ig lefagyasztani. A hőmérséklet +10 °C és -15 °C közötti tartományban állítható be. A kijelzőn megjelenik az aktuális hűtési hőmérséklet.

Kezelő- és kijelzőelemek

Számokat lásd: 1. ábra, 3. oldal	Leírás
1	BE/KI gomb
2	Kijelző
3	SET gomb
4	Hőmérséklet gomb

Üzemeltetés



FIGYELEM! Egészségkárosodás veszélye

Ügyeljen arra, hogy csak olyan élelmiszerek, tárgyak, illetve árúk legyenek a hűtőládában, amelyek lehűthetők a kiválasztott hőmérsékletre.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy az ne eshessen le.
- Ne fektesse le a hűtőládát.
- Helyezze a hűtőládát olyan felületre, amely elég erős ahhoz, hogy elbírja a hűtőláda és tartalmának súlyát.
- A szállítás után ne kapcsolja be azonnal a készüléket. Ellenkező esetben a hűtőrendszer károsodhat. A készüléket a szállítást követően a bekapcsolás előtt legalább 30 percig hagyja állni. Ilyen módon a hűtőközeg újra összegyűlhet kompresszorban, és a kompresszor nem fut szárazon.
- A készüléket csak egy energiaforrásról üzemeltesse. A termoelektromos hűtőrendszer és a kompresszor együttes használata nem megengedett.
- Ügyeljen arra, hogy üvegtárolókban levő italok vagy ételek ne hűljenek le túlzottan. Megfagyáskor a folyadékok kitérhetnek és szétropanthatják az üvegedényeket.



FIGYELEM! Túlmelegedés kockázata

- Mindig ügyeljen arra, hogy elegendő legyen a szellőzés, így az üzemeltetés közben keletkező hő távozni tud.
- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek lefedve.
- A levegő keringésének érdekében ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen közel a falakhoz vagy más tárgyakhoz.

Az első használat előtt



MEGJEGYZÉS

A hűtőláda üzembe helyezése előtt higiéniai okokból tisztítsa meg nedves kendővel a készülék belső és külső részét (lásd: „Tisztítás és karbantartás” fejezet, 126. oldal).

Üzemeltetési tanácsok

Az élelmiszerpazarlás elkerülése érdekében vegye figyelembe a következőket:

- Tartsa a lehető legalacsonyabb szinten a hőmérséklet ingadozását. A hűtő ajtaját csak addig tartsa nyitva ameddig ez feltétlenül szükséges. Úgy rendezze el az élelmiszert, hogy a levegő jól tudjon áramolni.
- A hőmérsékletet az élelmiszer mennyiségéhez és típusához állítsa be.
- Az élelmiszerek könnyen felvesznek vagy kibocsátanak szagokat vagy ízeket. Az élelmiszereket mindig lefedve vagy zárt edényekben/palackokban tárolja.

Energiatakarékosság

- Olyan jól szellőző helyet válasszon ki, amely védve van a közvetlen napsugárzástól.
- Hagyja lehűlni a meleg ételeket, mielőtt azokat hűtés céljára a hűtőkészülékbe helyezné.
- Ne nyissa ki a szükségesnél gyakrabban a hűtőkészüléket.
- Ne hagyja nyitva a szükségesnél hosszabb ideig a hűtőkészüléket.

- Ha a hűtő rendelkezik kosárral: Az optimális energiafogyasztás érdekében a kosarat a kiszállítási helyzetbe pozícionálja.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően illeszkedik-e.

A hűtőláda csatlakoztatása

Csatlakoztatás az akkumulátorra



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- A készülék védelme érdekében a csomagban található egyenáramú kábel dugaszának belsejében egy biztosíték található. **Ne** távolítsa el a biztosítékkal rendelkező egyenáramú dugaszt. Csak a mellékelt egyenáramú csatlakozókábelt használja.
- Válassza le a hűtőládát és más fogyasztókat az akkumulátorról, mielőtt az akkumulátort gyorstöltő készülékre csatlakoztatná. A túlfeszültség károsíthatja a készülék elektronikáját.

- Csatlakoztassa a hűtőládát az akkumulátorhoz (2. ábra, 3. oldal).

Csatlakoztatás váltakozó áramú hálózathoz



VESZÉLY! Áramütés miatti veszély

- Soha ne dolgozzon dugaszolócsatlakozókkal és kapcsolókkal, ha nedves a keze vagy nedves helyen áll.
- Ha a hűtőládát a hajo fedélzetén váltakozó áramú áramellátásról üzemelteti, akkor a váltakozó áramú áramellátás és a hűtőláda közé egy hibaáram-megszakítót kell beszerezni. Ilyen esetben kérje szakember tanácsát.

- Csatlakoztassa a hűtőládát a váltakozó áramú áramellátáshoz (3. ábra, 4. oldal).

A fedél használata

- A fogantyút felfelé nyomva és a fedelet egyszerre felfelé fordítva nyissa ki a fedelet.
- Ügyeljen arra, hogy a fedél zárásakor a kattán hang hallható legyen.

A fedél eltávolítása és visszaszerelése

1. Teljesen nyissa ki a fedelet („A fedél használata” fejr., 125. oldal).
2. A fedelet a fedél ütközőállásán túl felfelé nyomással húzza le a fedelet.
3. A visszaszereléshez fordított sorrendben végezze el a lépéseket.

Be/ki kikapcsolás



MEGJEGYZÉS

Akkumulátorral történő üzemeltetés esetén a kijelző automatikusan kikapcsol.

- A hűtőláda be vagy kikapcsolásához nyomja meg a BE/KI gombot.
- ✓ Bekapcsoláskor a kijelzőn az aktuális hűtési hőmérséklet jelenik meg °C-ban.
- Ha ki van kapcsolva és nincs használatban, húzza ki a hűtőládát.
- Ha nincs használatban, tisztítsa meg a hűtőládát („Tisztítás és karbantartás” fejr., 126. oldal).
- Tároláshoz tekerje a tápkábelt a hűtőláda hátulján lévő tartó köré (4. ábra, 4. oldal).

A hőmérséklet beállítása

A hűtési teljesítményt az alábbiak befolyásolhatják:

- a környezeti hőmérséklet
- a hűteni kívánt palackok mennyisége,
- A fedélnyitások gyakorisága

A hőmérséklet csökkentése

1. Nyomja meg a „SET” gombot.
 2. A hőmérséklet 1 °C lépésekben történő csökkentéséhez nyomja meg a „-” elemet a hőmérséklet gombon.
- ✓ A hűtőláda a kijelző villogásával nyugtázza a kiválasztott hőmérséklet elfogadását.
 - ✓ Megtörtént a hőmérséklet beállítása.
 - ✓ Néhány másodpercre megjeleníti a beállított hőmérsékletet.

A hőmérséklet növelése

1. Nyomja meg a „SET” gombot.
 2. A hőmérséklet 1 °C lépésekben történő növeléséhez nyomja meg a „+” elemet a hőmérséklet gombon.
- ✓ A hűtőláda a kijelző villogásával nyugtázza a kiválasztott hőmérséklet elfogadását.
 - ✓ Megtörtént a hőmérséklet beállítása.
 - ✓ Néhány másodpercre megjeleníti a beállított hőmérsékletet.

A fogantyúk használata

A hűtőláda a fogantyúknál fogva szállítható.

- A fogantyúkat a következő helyen bemutatott módon használja: **5.** ábra, 5. oldal.

Az asztal funkció használata



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- Ne rakjon éles vagy forró tárgyakat a hűtőládjára.
- Ételeket csak tányéron, tálcan, alátétten, vagy hasonló tárgyakon helyezzen a hűtőládjára.

A hűtőláda a következő módon használható asztalként (**6.** ábra, 5. oldal).

1. Zárja le a hűtőláda fedelét.
2. Helyezze az ételt, italt, evőeszközt, stb. a fedélre.

Az egyenáramú dugasz biztosítékának cseréje

- Cserélje ki a meghibásodott biztosítékot egy új, azonos típusú és teljesítményű biztosítékra (250 V 5 A) (**7.** ábra, 6. oldal).

Tisztítás és karbantartás



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- Soha ne tisztítsa a hűtőkészüléket csapvíz alatt vagy mosogatóvízben.
- Ne használjon a tisztításhoz dörzsölő hatású tisztítószeret vagy kemény tárgyakat, mert ezek károsíthatják a hűtőkészüléket.

- Alkalmanként tisztítsa meg a hűtőkészülék bel-sejét és külsejét nedves kendővel.
- Biztosítsa, hogy a hűtőkészülék szellőzőnyílásai por- és szennyeződésmentesek legyenek, így az üzem közben keletkező hő távozzhat és a hűtőkészülék nem károsodik.
- Szükség esetén tisztítás céljára távolítsa el a fedelet a hűtőkészülékről (lásd: „A fedél eltávolítása és visszaszerelése” fejj., 125. oldal).

A hűtőkészülék leolvasztása

A levegő nedvességtartalma jeget képezhet a hűtőkészülék belső terében vagy az elpárolgatótón. Emiatt csökken a hűtési teljesítmény.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

Soha ne használjon kemény vagy hegyes végű eszközöket a jég eltávolításához vagy a fagyott tárgyak lazításához.

A hűtőkészülék leolvasztásához a következő módon járjon el:

1. Távolítsa el mindent a hűtőkészülékből.
2. Tárolja azokat adott esetben egy másik hűtőkészülékben, hogy hidegen maradjanak.
3. Kapcsolja ki a hűtőkészüléket.
4. Hagyja nyitva a fedelet.
5. Törölje le a leolvadt vizet.

Hibakeresés

Hiba	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A készülék nem működik (egyenáramú mód, gyújtás be).	Nincs feszültség az egyenáramú kimenetben.	➤ Biztosítsa, hogy a jármű motorja be legyen kapcsolva.
	A készülék dugasa az egyenáramú aljzatban túl meleg. Elszennyeződött az egyenáramú kimenet. Emiatt rossz az elektromos érintkezés.	➤ Tisztítsa meg az egyenáramú aljzatot. ➤ Ellenőrizze, hogy a dugasz csatlakoztatása megfelelő-e.
	Kiégett az egyenáramú dugasz biztosítóka.	➤ Cserélje ki az egyenáramú dugasz biztosítékát (lásd: „Az egyenáramú dugasz biztosítékának cseréje” fejj., 126. oldal).
	Kiégett a készülék egyenáramú biztosítóka.	➤ Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.
	Kiégett a jármű biztosítóka.	➤ Cserélje ki a jármű egyenáramú kimenetének biztosítékát. Tájékoztódjon a jármű használati utasításából.
A készülék nem működik (váltakozó áramú mód).	A tápkábel meghibásodott.	➤ Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.
	A váltakozó áramú aljzatban nincs feszültség.	➤ Használjon egy másik aljzatot.
	Kiégett a készülék váltakozó áramú biztosítóka.	➤ Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.
A kijelző nem reagál a bilentyűk lenyomására.	A tápkábel meghibásodott.	➤ Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.
	A kijelző vagy a gombok meghibásodtak.	➤ Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.

Szavatosság

A termékre a törvény szerinti szavatossági időszak érvényes. Amennyiben a termék meghibásodott, lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, vagy a gyártó helyi képviselőjével (lásd: dometic.com/dealer).

A javításhoz, illetve a garancia intézéséhez a következő dokumentumokat kell mellékelnie a termék beküldésekor:

- A számla vásárlási dátummal rendelkező másolatát
- A reklamáció okát vagy a hibát tartalmazó leírást

Vegye figyelembe, hogy az önkezelő javítás vagy a nem szakszerű javítás biztonsági következményekkel járhat, és érvénytelenítheti a szavatosságot.

Ártalmatlanítás



- ▶ A csomagolóanyagot lehetőleg a megfelelő újrahasznosítható hulladékokhoz tegye.
- ▶ A termékre vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a legközelebbi újrahasznosító központban, vagy szakkereskedőjénél.
- ▶ A termék ingyenesen ártalmatlanítható.



FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély

Ez a készülék hűtési körfolyamata szénhidrogéneket tartalmaz, amelyek gyúlékonyak. A helytelen javítások vagy karbantartások jelentős veszélyeket okozhatnak.

Műszaki adatok

A hűtőkör kis mennyiségű környezetbarát, de gyúlékony hűtőközeget tartalmaz. Nem károsítja az ózonréteget és nem növeli az üvegházhatást. A kiszivárgó hűtőközeg meggyulladhat.

Ez a termék fluorozott üvegházhatású gázokat tartalmaz.

A hűtőegység hermetikusan le van zárva.

	CK2 45
Csatlakozási feszültség	12 V=
• Termoelektromos üzemmód • Kompresszor üzemmód	220 – 240 V~, 50 Hz
Teljesítményfelvétel Váltakozó áram Egyenáram	50 W 48 W
Névleges egyenáramú áramerősség	4 A (Termoelektromos üzemmód)
Hűtési teljesítmény	– 15 °C és +10 °C között
• Kompresszor üzemmód • Termoelektromos üzemmód	a környezeti hőmérsékletnél maximum 20 °C-kal alacsonyabb hőmérsékletig
Klímaosztály	N, T
Hűtőközeg	R600a
Hűtőközeg készletmennyisége	18 g
Környezeti hőmérséklet	+16 °C és +43 °C között
Méretek kihajtott fogantyúval (szé x ma x mé)	565 x 499 x 505 mm
Méretek lehajtott fogantyúval (szé x ma x mé)	565 x 452 x 505 mm
Súly	18,8 kg
Kapacitás	43 l
Engedélyek	CE UK CA